

CEMENTWIJZER

➤ Klik op de afbeelding om direct naar de productpagina te gaan

Voorbehandelingsproducten



Quartz-Primer
Voorbehandeling voor cementgebonden Knauf basis- en wapeningspleisters om een egale zuiging te verkrijgen



Grundol
Primer voor buiten ten behoeve van de hechting op oude en/of zanderige stabiele oppervlakken



Isogrund
Primer op basis van een kunstharstpersie, wit gepigmenteerd en alkali-bestendig, ter preventie van verbranding van sierpleisters

Sierpleisters



Conni S
Sierpleister op basis van siliconenhars. Wit, ook in kleur leverbaar



MineralAktiv systeem
Langdurig schoonblijvend gevelpleister systeem zonder toegevoegde Biocide. Korrel 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 en 3,0 mm

Gevel verven



Protect verf
Siliconenharsverf voor het aanbrengen van een verflag op minerale en organische Knauf pleisters



MineralAktiv fassadenfarbe
Hybride gevelverf met geoptimaliseerde vochtafvoer verplicht i.c.m. MineralAktiv sierpleister



Protect TSR
Sterk zon reflecterende siliconenharsverf. Speciaal voor intense kleuren

Buiten	SM 700 PRO	SM 700	FP 205	HP 250	LP 221	LFP 235	UP 210 W	UP 310
Mortelgroep	CS III	CS II	CS I	CS II	CS II	CS II	CS II	CS IV
Verbruik in kg/m² bij laagdikte in mm	ca. 4,2-13 kg/m² bij 3-10 mm	7-10 kg/m² bij 5-7 mm	2 kg/m² bij 2 mm	5 kg/m² bij 3 mm	5 kg/m² bij 3 mm	11 kg/m² bij 12 mm	19,2 kg/m² bij 12 mm	19,2 kg/m² bij 12 mm
								
	Cementgebonden hecht-, wapenings-, renovatiemortel en afwerkpleister › Waterafstotend › Vezelversterkt › Hoge hechtsterkte › Natuurwit › Ook leverbaar in kleur › Ook voor plintbereik	Cementgebonden hecht-, wapenings- en renovatiemortel › Waterafstotend › Vezelversterkt › Hoge hechtsterkte › Grijs	Kalk- en cementgebonden afwerkpleister › Waterafstotend › Zeer fijne structuur › Wit	Cementgebonden afwerkpleister › Waterafstotend › Fijne structuur › Grijs	Cementgebonden afwerkpleister › Waterafstotend › Fijne structuur › Wit, ook leverbaar in kleur	Cementgebonden basis- en afwerkpleister › Waterafstotend › Extreem spanningsarm › Lichtgewicht › Grijs	Cementgebonden basis- en afwerkpleister › Waterafstotend › Grijs	Cementgebonden basis- en afwerkpleister › Zandcement › Ook voor plintbereik › Spatwaterbestendig › Hoge druksterkte › Grijs
Ondergrond	V B A	V B A	V B A	V B A	V B A	V B A	V B A	V B A
Metselwerk								
Nieuw metselwerk								
Gemengd metselwerk								
Breuksteen								
Kalkzandsteen								
Blokken, stenen, elementen								
Cellenbeton								
Beton								
Betonsteen								
Oude situatie								
Bestaand metselwerk								
Bestaand cementgebonden stucwerk								
Plaatmateriaal								
Aquapanel Outdoor								

V = voorbehandeling
B = basislaag
A = afwerklaag

 Schoonmaken zodat een ruwe, schone, zuigende en stabiele ondergrond ontstaat.

 Horizontaal ruw halen met getand spackmes.

 Schaven met rabbot.

 Eerst de naden afwerken met Aquapanel voegenvoller en gaasband.

 Autex wapeningsgaas t.p.v. overgangen, scheurvorming en naden van cellenbeton elementen.



Scan onderstaande QR-code voor de meest actuele cementwijzer op Knauf.nl



Opmerkingen

- › Tussen elke arbeidsgang droogtijd in acht nemen.
- › Voor elke arbeidsgang ondergrond bevochtigen.
- › Sierpleisters alleen op nieuwe basislaag aanbrengen.
- › Verf dient altijd verwijderd te worden.
- › De ondergrond dient altijd schoon en droog te zijn.
- › Standaard is de werkmethode met rabbot aangegeven.
- › Voor de kuststreek geldt: totale laagdikte (basis- + afwerklaag) dient minimaal 20 mm te zijn.
- › Standaard zijn de materialen aangegeven die de voorkeur hebben. Andere materialen zijn in veel gevallen ook mogelijk, neem hiervoor contact op met Knauf Techniek.
- › De vermelde gegevens zijn in overeenstemming met onze ervaring, ze zijn echter niet bindend.

Binnen	LSP 650	NR 330
	CS IV	CS III
	10 kg/m² bij 10 mm	5,5 kg/m² bij 5 mm
		
Ondergrond	V A	V A
Metselwerk		
Cellenbeton		
Kalkzandsteen		
Cementpleister		
Tegelwerk		
Latex		
Gipskartonplaat		
Beton, ruw		
Gipsblokken	Stuc-Primer	
Gipspleister	Stuc-Primer	

Plint t.h.v. maaiveld waterdicht maken	V A
 Sokkel dichtpleister	SD 180 SD 180
	1,5 mm 1,5 mm

Waterdichte hecht-, wapeningsmortel en afwerkpleister	
 SM Sokkel PRO	SM Sokkel PRO
	7 mm

Profielen plaatsen	
 Aanzet mortel	AM 300
	1-5 cm

Voorbehandeling ten behoeve van hechting	
 VP 340	VP 340
	5 mm

Sierpleister aanbrengen op nieuwe basislaag	
 MAK	MAK
	10 mm + korrel dikte

Spachtelpleister aanbrengen op basislaag	
 Basecoat White	Basecoat White
	5 mm

Voor advies en technische vragen kunt u contact opnemen met Knauf Techniek:

(030) 247 33 89
www.knauf.nl
techniek@knauf.nl