

Leginstructie

PrimaCover Hardfloor

Artikel nr.: 900090, 900664

Zelfklevende folie voor de tijdelijke bescherming van harde oppervlakken

- ♦ Eenvoudig te verwijderen
- ♦ Zelfklevend

**Toepassingsbereik**

- ♦ Uitsluitend voor harde oppervlakken.
- ♦ Voor het afdekken van vlakke, harde oppervlakken bij werkzaamheden binnenshuis, beschermt de ondergrond tegen mechanische beschadiging en vocht.
- ♦ Chemische verdampingen moeten volledig klaar zijn.
- ♦ Ook geschikt voor trappen.
- ♦ Niet geschikt voor poreuze oppervlakken.
- ♦ Niet geschikt voor natte of vers gelegde vloeren. Gevaar van waterverzadiging en daarmee gepaard gaande negatieve veranderingen in de vloer.

Leginstructie

- ♦ De ondergrond moet schoon, droog, drukbestendig, stof- en vetvrij zijn.
- ♦ Bestaande vloerverwarming moet worden uitgeschakeld.
- ♦ Leg de afdekfolie zonder plooiën en zonder overmatige spanning in de folie.
- ♦ Gebruik het veiligheidsmes om de afdekfolie aan de randen en in de hoeken af te snijden.
- ♦ Niet over kabels, uitstekende voorwerpen of andere verhogingen leggen, gevaar voor struikelen!
- ♦ Bij het leggen van meerdere banen naast elkaar, deze 10cm laten overlappen, goed aandrukken.

Notitie

- ♦ Test de geschiktheid van het product op voorhand op een onopvallende plaats.
- ♦ Geen aanvaarding van aansprakelijkheid bij verkeerd gebruik.
- ♦ Het is essentieel om de leginstructies en de toepassingsgebieden in acht te nemen!
- ♦ Bewaren op een droge plaats!
- ♦ 4 weken na het leggen moet de afdekfolie van het oppervlak worden verwijderd. Het wordt aanbevolen om de afdekfolie te beschermen tegen hoge temperaturen en sterk direct zonlicht, omdat dit de technische eigenschappen kan beïnvloeden.

Afvalverwijdering

De beschermfolie kan na gebruik gerecycleerd worden in daartoe bestemde container voor LDPE, in overeenstemming met de overheidseisen.