

| SCHÖNOX Voegenstappenplan

| Schone, gelijkmatige
voegen creëren. |



VOOR DE VAKMAN GEWOON BETER.

| Voegenstappenplan

Opmerking:

De voegen dienen tijdens het verlijmen van de tegels op gelijkmatige diepte uitgekrast te worden.

Stap 1 Voorbereiding

- Ondergrond vrijmaken van vuil, stof en scheidende lagen.
- Controleer of de onderliggende ondergrond en tegellijm voldoende droog is.
- Omgevingsomstandigheid / juiste temperatuur controleren.
- Gebruiksaanwijzing lezen op de verpakking; let op de juiste mengverhouding.
- Giet koud water in een emmer, meng hierbij geleidelijk de SCHÖNOX UF PREMIUM machinaal met ca. 600 toeren.
Let op! Gebruik een geschikte mixer.

Stap 2 Aanbrengen

- Voegmortel (slibbaar) met een rubber invoegspaan diep in de voegen aanbrengen.
- Voor een optimale vulling eventueel naslibben. Afpoederen dient te worden vermeden.

Stap 3 Emulgeren

- Voegmortel na aantrekken, na ca. 15/20 minuten, emulgeren (egaal uitpoetsen) met een licht vochtige spons zodat de voegen vol en egaal worden.

Stap 4 Schoonmaken

- Na het aantrekken van de voeg deze met een sponsspaan voorwassen. Diagonaal schoonmaken. (1 maal, niet te vaak met de spons erover)
- Maak gebruik van een "wasboy".

Stap 5 Voegsluier verwijderen

- Na voldoende droging het oppervlakte met licht vochtige doek reinigen en droog napoetsen.
- Hardnekkige voegsluier indien nodig chemisch reinigen met een daarvoor geschikt product. Lees voor gebruik hiervan de gebruiksvorschriften en neem zonodig contact op met de leverancier.
- Tot slot de aansluitingen afwerken met SCHÖNOX siliconenkit.

Gereedschappen:

Mixer, emmer, maatbeker, water, voegmortel, voegspaan, voegwaterbak, spons, reinigingsdoeken



Stap 2



Stap 3



Stap 4



Stap 5

Sika Nederland B.V.

Zonnebaan 56 | Postbus 40390
3542 EG Utrecht | 3504 AD Utrecht
Tel: 030 2410120



Das SCHÖNOX-Managementsystem ist nach
ISO 9001 und 14001 von der DQS zertifiziert.